

ご利用の手引き

FOMA® N701iECO '06.1

「環境にやさしい、オシャレなケータイを選びたい」

N701iECO はそんな人たちのために開発されました。



N701iECO は、環境にやさしい「ケナフ繊維強化バイオプラスチック」を本体に使用しています。

ケナフ繊維強化バイオプラスチックは、トウモロコシを原料としたポリ乳酸に麻の一種であるケナフ繊維を添加して作成したものです。

このため、N701iECOは、次の2点で、地球環境の保全に寄与します。

- ①地球温暖化防止効果—— 製造時のCO₂排出量が従来の樹脂に比べ約半分になっています。
- ②石油資源枯渇防止効果—— 植物原料比率を高く維持し、枯渇性資源である石油などを節約しています。

なお、エコロジーへの思いをよりいっそう高めるため、コンテンツの一部をデザインし直すとともに、専用のスタイルプラスを標準添付しています。

FOMA N701iECO でのご使用にあたって

地球環境に配慮したFOMA N701iECO（以下、エコモデル）は、本体にケナフ繊維強化バイオプラスチック*を使っているだけでなく、内蔵されているコンテンツ類（待受画面など）も専用にデザインされているため、FOMA N701i（以下、ベースモデル）とは一部が異なります。以下に、FOMA N701iの取扱説明書をご覧になるときの留意事項について説明します。

* ベースモデルに使用しているABS樹脂同様、高熱に弱いため、火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。

エコモデル専用のコンテンツが追加されています

エコモデルでは「待受画面」「着信音・メロディ・アラーム音」「フレーム」「デコメールピクチャ」「テンプレート」「メニュー画面（テーマ）」「ニューロポインターアイコン」「各種状態表示画面」にエコモデル専用のコンテンツが追加されています。これにともない、※印が変更されています。

また、お買い上げ時の設定も変更されています。以下のコンテンツで青文字のものは、お買い上げ時に設定されているものです。次ページの「設定リセットについて」の項もあわせてご覧ください。

●待受画面（取扱説明書 P.132）



ネイチャ フレンドリー2



clover



happy flower



ネイチャ フレンドリー1



little green



ECO PLANET



beach

● お買い上げ時には「ネイチャ フレンドリー 2」が待受画面に、「ネイチャ フレンドリー 1」がウェイクアップ表示に設定されています。

※取扱説明書（P.132）に掲載されている「Stripe」「Circle」「Plant」「Modern Furniture」「ペンギン」「Happy Birds」に替って搭載されたエコモデル専用コンテンツです。

●着信音・メロディ・アラーム音（取扱説明書 P.125）

表示	曲名	作曲家
さくらさくら	さくらさくら	日本古謡
乙女の祈り	Molitwa dziewczicy	Tekla Badarzewska
トロイメライ	Kinderszenen op.15 Traumerei	Robert Schumann
鹿威し	—	—
中国風	—	—

録音許諾番号：T-05B0071

※取扱説明書（P.125）に掲載されている「Sugar Baby Love」「アイーダ」「月光・第三楽章」「バグパイプ」「doki★doki テレフォン」に替って搭載されたエコモデル専用コンテンツです。

●フレーム（取扱説明書 P.182）



ネイチャ フレンドリー



natural

※取扱説明書（P.182）に掲載されている「雲と富士」に替って搭載されたエコモデル専用コンテンツです。
なお、「ファンシー」は待受（240×320）でのみご利用になれます。

●デコメールピクチャ（取扱説明書 P.264）



Green Flower



ぶたば

※取扱説明書（P.264）に掲載されている「スケボー」「ツーリング」に替って搭載されたエコモデル専用コンテンツです。

●テンプレート（取扱説明書 P.268）



高原



川のほとり

※取扱説明書（P.268）に掲載されている「何してゐるの?」「吹き出し」に替って搭載されたエコモデル専用コンテンツです。

●メニュー画面：テーマ（取扱説明書 P.136）

メニュー画面のテーマには、以下の「ECO」が設定されています。



ECO

- 取扱説明書に記載されているメニュー画面のテーマ「プレーン」は「ECO」に読み替えてください。

●ニューロポインターアイコン（取扱説明書 P.32、138 ほか）

ニューロポインターアイコンには、以下の「ネイチャ フレンドリー」が設定されています。



- 取扱説明書（P.32、138 ほか）の「シンプルシェイプ」の各アイコンはそれぞれ「ネイチャ フレンドリー」に読み替えてください。

●各種状態表示画面（取扱説明書 P.130 ほか）

各種状態表示画面には、以下の「ネイチャ フレンドリー」が設定されています。



電話発信中
テレビ電話発信中



電話着信中
テレビ電話着信中



メール送信中



メール受信



問い合わせ中

- 取扱説明書（P.130 ほか）に掲載されている各種状態表示画面「スタンダード」は、エコモデルでは「プレーン」に名称変更になりました。各種状態表示画面の「スタンダード」は、「プレーン」に読み替えてください。

●設定リセットについて●

以下の設定リセット項目がベースモデルとは異なります。

●画面表示設定（取扱説明書 P.439）

待受画面：ネイチャ フレンドリー2
ウェイクアップ表示：ネイチャ フレンドリー1
電話発信：ネイチャ フレンドリー
電話着信：ネイチャ フレンドリー
テレビ電話発信：ネイチャ フレンドリー

テレビ電話着信：ネイチャ フレンドリー
メール送信：ネイチャ フレンドリー
メール着信：ネイチャ フレンドリー
問い合わせ：ネイチャ フレンドリー

●メニュー画面設定（取扱説明書 P.440）

テーマ：ECO

- ニューロポインター設定（取扱説明書 P.441）
ポインターアイコン設定：ネイチャ フレンドリー

そのほか、以下の事項が FOMA N701i とは異なります

●スタイルモード一覧画面（取扱説明書 P.146）

ベースモデルに「ECO」「プレーン」が追加され、以下のように変更されます。



ベースモデル



エコモデル

●オプション品（取扱説明書 P.535）

リアカバーとスタイルプラスの型式番号が以下のように変更されます。

FOMA N701i

- ・リアカバー N08
- ・スタイルプラス N02



FOMA N701i ECO

- ・リアカバー N12
- ・スタイルプラス N03

上記以外のオプション品については、N701i と共通になります。

リアカバー N12 は N701i ECO 専用です。N701i 用リアカバー N08 は N701i ECO には装着しないで下さい。

●スタイルプラス（取扱説明書 P.27、535）

本体装着のスタイルプラス以外にデザインの異なるものがもう 1 枚添付されています。

- N701i ECO 用スタイルプラス N03 には QR コードは添付されていません。取扱説明書をご覧くださいときはご留意願います。

本体装着、及び添付されているスタイルプラスについては N701i ECO 専用です。N701i 用スタイルプラス N02 は N701i ECO には装着しないで下さい。



●本体質量（取扱説明書 P.30）

約 115g となります。

上記で説明した内容以外の各種機能は、N701i と同じです。取扱説明書や添付 CD-ROM 内に記載されている機種名「N701i」は「N701i ECO」と読み替えてください。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道
株式会社NTTドコモ東海
株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北
株式会社NTTドコモ北陸
株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ関西
株式会社NTTドコモ九州

製造元 日本電気株式会社



Li-ion

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

'06.1 (1版)

MDT-000060-JJA0